

INSTRUCTIONS&RECOMMENDATIONS

INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES

MAINTENENCE & SECURITY

Our production is made according to the quality guide ISO 9001:2008 and of environment ISO 14001:2004, by using only materials of high quality to guarantee a long useful life of the products.

In order to provide a durable and safe use to the product, please follow the following recommendations:

- All our products are suitable for indoor and outdoor use.
- The continuous exposure to the sun (especially for the dark colours) can cause burning injuries by direct contact with your skin. To avoid this, please check the temperature of the furniture in case of long-term exposure to the strong sun.
- Place the item on a flat surface without inclination to avoid uncontrolled movements.
- Keep the item far from excessive heat sources.
- The product is not a toy. To avoid accidents, do not allow children to play with it.
- Keep furniture away from sources of dust to keep it clean. In the case of required cleaning, it is recommended the use of pressure washers, such as KARCHER machines and/or domestic degreasing cleaner periodically. Never use abrasive or corrosive products.
- To conserve the product, it is recommended to use the VONDOM cover for every item.
- For lacquered products, it is recommended to use car wax every 2 or 3 months, as it will avoid the appearance of possible scratches.
- Outdoor cushions are available for some models. It is recommended to clean it periodically by using a cloth with neutral soap and water.
- Clean the stainless steel part with appropriate products.
- When changing the bulb, please make sure the cable is not connected to the main power.
- If the cable suffers any damage, it must be changed exclusively by the manufacturer or by a professional.
- If the RGB LED stops working, please do not handle it. Contact the manufacturer or the dealer immediately.

CLEANING

Vondom Outdoor Furniture cleans easily and stays impeccable.

Steps for clean outdoor furniture:

1. Pulverize the degreaser on the dirty surface.
2. Rub it with a cloth humidified with water.
3. Rinse with abundant water with water pressure system.

Cautions! Don't use pressure water system for cushions and lacquered finish items.

4. Dry it outside and enjoy your products.

- We hope you enjoy our products. If you need any further information, please do not hesitate to communicate with our CUSTOMER SERVICE department calling +34 96 239 84 86 or sending an e-mail to info@vondom.com.

MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

Nuestra producción se rige según las normas de nuestro sistema de aseguramiento de la calidad ISO 9001:2008 y de medio ambiente ISO 14001:2004. Y solamente utilizamos materiales de altísima calidad para garantizar una larga vida útil a los productos.

Para proporcionarle un uso duradero y seguro al producto, por favor siga las siguientes instrucciones:

- Todos nuestros productos son aptos tanto para interior como para exterior.
- La exposición continua al Sol, especialmente los colores oscuros, puede provocar lesiones por contacto con la piel. Tenga la precaución de verificar la temperatura de los muebles antes de su uso en horas de sol extremo.
- Coloque la pieza en una superficie regular y sin pendiente para evitar desplazamientos incontrolados.
- Manténgala alejada de fuentes de calor excesivas.
- El producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con ellos, para evitar accidentes.
- Mantenga sus muebles fuera de fuentes de polvo para mantenerlos limpios. En caso de que se requiera su limpieza se recomienda el uso de sistemas de presión de agua tipo KARCHER y/o desengrasantes domésticos de forma periódica. Nunca utilice productos abrasivos o corrosivos.
- Para una mejor conservación del mobiliario, se aconseja cubrir con fundas para cada uno de los artículos.
- Las colecciones LACADAS son aptas para el exterior pero hay que extremar su cuidado puesto que son más delicadas, no debe utilizar agua a presión ni productos abrasivos o corrosivos. Para ello, es aconsejable aplicar cada 2 ó 3 meses cera de carrocería y así eliminar la aparición de posibles arañazos.
- Existen acolchados aptos para el exterior, disponibles para algunas colecciones. Se recomienda limpiarlos periódicamente utilizando un paño con jabón neutro y agua.
- Limpie las partes de acero inoxidable con productos adecuados.
- En caso de sustituir la bombilla, asegúrese de que el cable no está conectado a la corriente eléctrica.
- Si el cable sufre algún deterioro, debe cambiarse exclusivamente por el fabricante o por un profesional.
- Si el LED dejara de funcionar, no manipular en ningún caso y contactar con el fabricante o distribuidor del producto.

LIMPIEZA

Vondom Mobiliario de exterior se limpia fácilmente y permanece impecable.

Pasos para limpiar mobiliario the exterior:

1. Pulverice con un quitagrasas la superficie a limpiar.
2. Frote con un paño húmedo y agua.
3. Aclare con abundante agua con un sistema de agua a presión.
¡Atención! No use el sistema de agua a presión para acolchados y acabados lacados.
4. Déjalo secar en el exterior.

- Esperemos que disfrute de nuestros productos. Si desea más información no dude en comunicárselo a nuestro departamento de ATENCIÓN AL CLIENTE llamando al +34 96 239 84 86 o enviando un correo electrónico a info@vondom.com